

## IMPORTANT

First, loosen the laces, then slide the bracelet under two laces and fix the bracelet as per instructions (see picture). Finally, tighten the laces and make sure, that the bracelet is fixed exactly as in the picture.

## HUOM!

Löysää ensin nauhat, työnnä tunniste kahden nauhan alitse ja asenna se ohjeen mukaan. Lopuksi kiristä nauhat ja varmista, että tunniste jää kuvan mukaisesti.

Slide the bracelet blue side down under the laces

Pujota tunniste nauhojen alta liimapäätä edellä.

Remove the white protective paper.

Poista liiman valkoinen suojapaperi.

Turn the bracelet so that it forms an „O,, and close the bracelet by pressing the ends together. Leave the bracelet so that the red line is facing upwards.

Käännä tunniste ympyrän muotoon ja paina liimapinta **MUSTAN VÄRIN** päälle. Liimauksen jälkeen käännä tunniste niin, että punainen viiva tulee ylöspäin.



No chip or wrong installation --> no time!